

■ Das Blinklicht zeigt das Tor in Bewegung an (Öffnen und Schließen). Das Blinklicht muss am Pfeiler/Mauer montiert werden, so dass es von innen und aussen gut sichtbar ist. Das Blinken ist beim Öffnen langsam und bei Schliessen schnell. Die Montage des Blinklichts ist notwendig und obligatorisch um die Sicherheit der Zone eines öffentlichen Durchganges zu garantieren.

DUCATI Lichtschranken

Die Lichtschranken sind eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung während der Schließphase des Tors um Kontakt mit einem Hindernis zu vermeiden. Es ist ratsam, die Lichtschranken in einer Höhe vom Boden zwischen 40 und 100 cm zu montieren. Die Lichtschranken können direkt an der Säule montiert werden (ohne Einklemmung) oder auf speziellen Stützsäulen. Das Hindernis wird nur erfaßt, wenn es zwischen dem Infrarotlicht und den beiden Lichtschranken befindet. Die Vorrichtung besteht aus einem Sender TX und Empfänger RX. Die Lichtschranken sind eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung während der Schließphase des Tors um Kontakt mit einem Hindernis zu vermeiden



LASER 100 : Lichtschrankenpaar universell. Maximale Entfernung 10 m.
Anschluss: 12/24V ac/dc. NC/NO Kontakt.

Den Deckel der Fozozelle abschrauben zur Befestigung an der Säule / Pfeiler. Die Lichtschranken perfekt ausrichten. Die Lichtschranken max. 10 Meter eine von der anderen entfernt montieren. Verbindungen:

- 1 = Speisung Fozozelle negativ (auf CTH42 Kemme n°11)
- 2 = Speisung Fozozelle positiv (auf CTH42 Kemme n°10)
- 3 = (Kontakt NO) Nicht Benutzen auf CTH42
- 4 = ALLGEMEIN an die entsprechende allgemeine Klemme an der Elektronikplatine anschliessen (auf CTH42 Kemme n°5)
- 5 = NC Kontakt an die entsprechenden Klemmen FTC an der Elektronikplatine DUCATI anschliessen. (auf CTH42 Kemme n°4)

